




MANUALE UTENTE TAG BATTERIA P/N° 7V2475.18

Manuale utente e guida installazione 7V2475.18

LETismart® TAG BATTERIA








PRIMA DI INTERVENIRE SUL DISPOSITIVO

LEGGERE ATTENTAMENTE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO



La completa ed attenta lettura di questo documento assicura una corretta gestione del prodotto descritto, garantisce un utilizzo sicuro nel rispetto della continuità d'esercizio e permette di ottimizzare il Vostro tempo.

Questo dispositivo è stato progettato e costruito per funzionare senza rischi e per gli scopi prefissati purchè:

- L'installazione, la manutenzione, la programmazione e l' utilizzo siano eseguiti secondo le istruzioni contenute in questo documento.
- Tutte le operazioni di servizio e di manutenzione siano effettuate da personale esperto e qualificato, cosciente di tutte le necessarie precauzioni e nel rispetto di norme, direttive, prescrizioni e disposizioni vigenti dei rispettivi paesi, in quanto questo prodotto contiene componenti elettrici sotto tensione.
- Gli ambiti applicativi, le condizioni ambientali e la tensione di alimentazione rientrino tra quelle specificate.

Ogni utilizzo diverso da questo o l'apporto di modifiche, non espressamente autorizzate dal costruttore, sono da intendersi impropri, la responsabilità di lesioni o danni causati da un uso scorretto ricadrà unicamente sull'utilizzatore.

Stato del documento

Edizione	Revisione	Data di rilascio (mese/anno)	Descrizione
1	1.0	04/24	Prima edizione



Indice

1.	SOMMARIO.....	3
2.	DESCRIZIONE SISTEMA.....	4
3.	DESCRIZIONE DISPOSITIVO	4
4.	ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA	5
5.	DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO	6
6.	DATI TECNICI	7
7.	INSTALLAZIONE	8
7.1	<i>Posizionamento ottimale</i>	8
7.2	<i>Installazione su parete</i>	8
7.3	<i>Installazione su soffitto</i>	8
7.4	<i>Installazione superficie orizzontale</i>	9
7.5	<i>Installazione su palo.....</i>	9
7.6	<i>Installazione tramite viti</i>	9
7.7	<i>Installazione tramite sistema biadesivo.....</i>	10
8.	IN CASO DI GUASTO	11
9.	MANUTENZIONE.....	11
9.1	<i>LA SINCRONIZZAZIONE.....</i>	11
9.2	<i>PULIZIA.....</i>	11
9.3	<i>SOSTITUZIONE BATTERIA</i>	11
10.	USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO	12
11.	INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO LETISMART [®]	12

1. SOMMARIO

- Utente: persona con disabilità visive che andrà ad utilizzare il LETIsmartVOCE.
- Operatore: persona che eseguirà l'installazione e/o la manutenzione.



2. DESCRIZIONE SISTEMA

LETIsmart è un sistema informativo per disabili visivi basato su tecnologia radio. Il funzionamento è dato da una serie di dispositivi (TAG) che montati in specifici punti di interesse danno poche ma fondamentali informazioni agli utenti muniti di bastone bianco VOCE o minipocket VOCE. L'informazione viene data sotto forma di messaggio vocale da parte del bastone o minipocket una volta che l'utente si trova nel raggio d'azione del TAG. Ricevuta l'informazione desiderata sarà possibile interagire con il TAG attraverso il bastone.

Il LetiSmart VOCE[®] è un dispositivo che può essere integrato al bastone bianco senza alterarne le caratteristiche, il quale assiste il cieco o l'ipovedente nelle attività quotidiane di mobilità e ne agevola l'autonomia. Esso può essere utile nell'individuare ostacoli, segnalare l'arrivo di un BUS o indicare la posizione precisa di un punto di interesse. Ad esempio può essere usato per localizzare il pulsante di prenotazione di un attraversamento pedonale, con la possibilità di attivare il sistema acustico per non vedenti del sistema semaforico. Inoltre, il LetiSmart VOCE[®] può anche dare informazioni aggiuntive, come indicare un percorso per raggiungere un luogo specifico.

Tutto ciò è possibile grazie alla comunicazione radio tra i radiofari (TAG), posizionati nei punti di interesse, ed il dispositivo LetiSmart VOCE[®]. Nel momento in cui il LetiSmart VOCE[®] si trova nelle vicinanze di un radiofaro, riceve le informazioni da fornire all'utente che si trasformano in messaggi vocali. Il LetiSmart VOCE[®], inoltre, può attivare il segnale acustico del radiofaro selezionato, per indirizzare l'utente nel luogo desiderato.

Una delle caratteristiche più importanti del LetiSmart VOCE[®], richiesta fra altro dall'unione italiana Ciechi e ipovedenti, è la sua indipendenza da uno smartphone o più in generale dalla connettività Internet o GPS. Questo è reso possibile in quanto le informazioni fornite al bastone LetiSmart VOCE[®] sono residenti all'interno dei singoli TAG. Tali informazioni possono essere aggiornate con l'ausilio di un sistema di sincronizzazione costituito da una chiavetta USB e una piattaforma cloud accessibile sia da mobile che da PC per la consultazione e l'inserimento dei dati.

3. DESCRIZIONE DISPOSITIVO

Questo dispositivo è stato progettato per garantire un'autonomia di diversi anni utilizzando solo due batterie non ricaricabili, eliminando la necessità di manutenzione per lunghi periodi di tempo. La mancanza di una connessione all'impianto elettrico contribuisce alla sua versatilità e facilità di utilizzo, rendendolo estremamente adatto per molteplici applicazioni.

Inoltre, la scatola elettrica con grado di protezione IP56 (in grado di resistere a polvere e a getti d'acqua) garantisce il suo utilizzo in qualsiasi contesto ambientale, permettendo di collocare agevolmente il dispositivo all'interno o all'esterno.

Il posizionamento della scheda elettronica sul coperchio semplifica notevolmente l'installazione, poiché la sezione della scatola da montare sulla parete è priva di componenti, riducendo il tempo di installazione grazie all'eliminazione di altre operazioni necessarie per accedere alla zona con le viti.

In prossimità dell'uscita del buzzer, si trova un indicatore LED che lampeggia in modo continuo per segnalare il corretto funzionamento del dispositivo, eliminando la necessità di ulteriori sistemi di verifica.



4. ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER USO FUTURO.

Il termine “dispositivo” si riferisce al prodotto, alle relative batterie e agli elementi forniti con il prodotto, nonché ad eventuali accessori forniti da SCEN.

Leggere con attenzione queste importanti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.

Le informazioni contenute in questo documento non possono coprire ogni eventualità o situazione che potrebbe sorgere durante l'utilizzo o la manutenzione di questo dispositivo.

Esercitare la massima cautela e attenzione in tutte le fasi di utilizzo o manutenzione.

Seguite le istruzioni, le avvertenze e gli avvisi di cautela per evitare lesioni a voi stessi o ad altri e per evitare danni al vostro dispositivo.

Prestare la massima cura e attenzione durante la manutenzione del prodotto che deve essere effettuato da personale esperto e qualificato, cosciente di tutte le necessarie precauzioni e nel rispetto di norme, direttive, prescrizioni e disposizioni vigenti dei rispettivi paesi, in quanto questo prodotto contiene componenti elettrici sotto tensione.

Qualsiasi tentativo di riparazione o intervento sui componenti del prodotto, o la loro sostituzione, può comportare rischi di lesioni personali e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.

Non installare il prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è proibito, in prossimità di fonti di calore (come fiamme libere), in caso di danneggiamento o manomissione del prodotto, o dopo un'esposizione prolungata a temperature elevate.

Per garantire l'incolumità e il corretto funzionamento del dispositivo, assicurarsi che il dispositivo sia installato in modo sicuro e stabile, in modo che non possa staccarsi a causa del proprio peso o a causa di movimenti accidentali. L'installazione non corretta aumenta il rischio di danni materiali e lesioni personali. Dopo aver completato l'installazione o, in ogni caso, dopo aver posizionato il coperchio, assicurarsi che il coperchio sia sempre ben chiuso. L'ingresso di umidità e/o pioggia può danneggiare irreparabilmente il dispositivo e comprometterne le prestazioni.

Fare attenzione a non far cadere il dispositivo o a urtarlo in modo eccessivo, poiché ciò potrebbe causare danni al dispositivo o alle eventuali batterie, comportare il malfunzionamento, il surriscaldamento, la combustione, l'incendio o altri rischi.

Non collegare direttamente tra loro i poli della batteria ed evitate che entrino in contatto con oggetti metallici. Questa operazione potrebbe causare l'incendio o l'esplosione della stessa o lesioni gravi.

Non buttate la batteria né il dispositivo nelle fiamme. Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire le batterie utilizzate o il dispositivo.

Proteggete dispositivo e batterie da esposizioni prolungate a temperature molto fredde o molto calde.

Potete conservare il dispositivo ad una temperatura ambientale compresa tra -20 °C e 60 °C.

L'utilizzo o la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo o ridurre la vita della batteria.

Si consiglia di prestare particolare attenzione al modo in cui si maneggia il dispositivo durante il suo processo di installazione, poiché l'intero peso del dispositivo è concentrato sul coperchio.



5. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

2014/53/UE RED relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

1999/519/EC Direttiva per la limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

EN 300 220-1 V3.1.1 SRD operante nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Parte 1: Caratteristiche tecniche e metodi di misura

EN 300 220-2 v3.1.1 SRD operanti nella gamma di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz; Parte 2: Norma armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE per apparecchiature radio non specifiche

EN 301 489-1 V1.9.2 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici comuni

EN 301 489-3 V2.1.1 Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro radio (ERM); Standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 3: Condizioni specifiche per dispositivi a corto raggio (SRD) operanti su frequenze comprese tra 9 kHz e 246 GHz

EN/IEC 60529:1991 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)

EN 60950-22:2006 + AC:2008 Apparecchiature informatiche - Sicurezza - Parte 22: Apparecchiature installate all'aperto

EN 62479:2010 Valutazione della conformità delle apparecchiature elettroniche ed elettriche a bassa potenza alle restrizioni di base relative all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (da 10 MHz a 300 GHz)

EN 60601-1:2006 + AC:2010 + A1:2013 + A12:2014 + A2:2021 (Clausole 8,10,11,13,16,17) Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Disturbi elettromagnetici - Requisiti e prove.

EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Disturbi elettromagnetici - Requisiti e prove

EN 61000-3-2:2014 e IEC 61000-3-2:2014 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (corrente di ingresso dell'apparecchiatura ≤ 16 A per fase)

EN 61000-3-3:2013 e IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Normativa RoHS 3 - Direttiva 2011/65 UE e 2015/863 UE

Reach 19907/2006/UE_reg453/2010/UE

SVHC art31 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals





6. DATI TECNICI

Alimentazione	2 batterie tipo D - Li/SOCI2 (non ricaricabili)
Durata batterie dispositivo	60 mesi
Banda di trasmissione	ISM – 868MHz
Sistema sonoro TAG	Buzzer a 2730Hz
Livelli volume buzzer	Configurabile (Max 69db/m)
Temperatura esercizio	-20°C, +60°C
Peso	390g comprese 2 batterie
Dimensioni (LxPxH)	130mm X 90mm X 60mm
Materiale contenitore	Tecnopolimero GWPLAST 75 - Flame-resistant - UL94-HB
Raggio d'azione	Da fabbrica circa 50metri (Range: 5m – 75m).





7. INSTALLAZIONE

Durante il processo di installazione, è fondamentale che il dispositivo venga posizionato in modo strategico al fine di minimizzare o, meglio ancora, eliminare del tutto la possibilità di danneggiamenti causati da atti vandalici.

L'installazione deve essere eseguita tramite viti e solo nel caso non si possa forare la superficie si potrà optare per un fissaggio tramite piastra posteriore con biadesivo. Su richiesta la staffa metallica per il fissaggio con fascette sul palo.

ATTENZIONE: è sempre preferibile utilizzare il fissaggio tramite viti in quanto più affidabile e sicuro rispetto al sistema con biadesivo che sebbene garantito a sostenere il carico potrebbe essere compromesso da superfici non perfettamente pulite o friabili.

7.1 Posizionamento ottimale

Il radiofaro serve per dare l'esatta posizione all'utente con disabilità per poter raggiungere in autonomia il punto di arrivo prenotato per cui va posizionato esattamente sopra una porta oppure sull'oggetto da identificare e non nelle vicinanze approssimative utilizzate solo per indicare i percorsi.

I metodi di installazione consigliati per la posa in opera del dispositivo comprendono il montaggio su parete, il fissaggio al soffitto, il posizionamento su palo e l'applicazione su superficie orizzontale. Nel caso si opti per l'installazione a parete o su palo, è anche possibile posizionare il dispositivo in punti esposti alla pioggia. Tuttavia, per altre modalità di montaggio, è necessario selezionare posizioni esterne che non siano soggette all'esposizione alla pioggia. Questa restrizione è dovuta alla posizione dell'uscita del buzzer, la quale potrebbe essere ostruita, compromettendo così la fuoriuscita ottimale e la diffusione del suono. Inoltre si fa presente che la parte sottostante al dispositivo deve essere priva di ostacoli che vadano ad influire con la diffusione del suono.

Per prevenire l'ingresso dell'acqua, è essenziale posizionare l'avvisatore acustico verso il basso quando viene installato verticalmente o su un palo. Se l'installazione avviene in ambiente chiuso, anche in questo caso, il dispositivo dovrà essere posizionato con il buzzer rivolto verso il basso per ottimizzare la diffusione del suono.

Se invece viene installato orizzontalmente, è importante orientarlo nella direzione da cui arriva l'utente (come detto precedentemente, questo in tipo di installazione il dispositivo non deve essere soggetto all'esposizione alla pioggia).

7.2 Installazione su parete

Nel montaggio a parete l'uscita del buzzer dovrà essere posizionata verso il basso e il fissaggio potrà essere eseguito con delle viti oppure con il sistema dual-lock (seguire attentamente le istruzioni di montaggio indicate nei paragrafi 6.5 e 6.6).

L'installazione dovrà essere eseguita ad un'altezza che varia tra 2.5 metri e 4.5 metri. Posizionare il tag troppo in alto porterebbe a una diminuzione eccessiva della potenza audio percepita dall'utente, mentre collocarlo troppo in basso aumenterebbe il rischio di atti vandalici.

7.3 Installazione su soffitto

Nel montaggio a soffitto, l'uscita del buzzer deve essere posizionata verso la direzione da cui arriva l'utente, l'installazione non può essere eseguita tramite il sistema dual-lock, ma solamente tramite viti. In questo tipo di installazione, il dispositivo non può essere esposto alla pioggia poiché ci sarebbe la possibilità che l'uscita del buzzer venga ostruita dall'acqua andando a compromettere la fuoriuscita e la diffusione del suono.



7.4 Installazione superficie orizzontale

Anche in questo tipo di installazione, l'uscita del buzzer deve essere posizionata verso la direzione da cui arriva l'utente, e il dispositivo non può essere esposto alla pioggia poiché ci sarebbe la possibilità che l'uscita del buzzer venga ostruita dall'acqua andando a compromettere la fuoriuscita e la diffusione del suono. In questo caso, l'installazione può essere eseguita tramite il sistema dual-lock o tramite viti.

7.5 Installazione su palo

Per l'installazione da palo richiedere il kit composto dalla staffa metallica, 4 dadi M4 autobloccanti e 4 viti M4 8mm testa conica. Le fascette metalliche non sono fornite esistendo vari modelli e pinze dedicate selezionate dagli installatori.

Non utilizzare fascette in plastica ma solo in metallo.

7.6 Installazione tramite viti


Nel caso di installazione tramite viti, forare solo nei punti in cui verrà inserita la vite per garantire l'ermeticità del contenitore. Fori per viti non usati dovranno essere coperti per evitare l'entrata dell'acqua o dovrà essere sostituita la parte del contenitore con una nuova.

Nel caso di montaggio a parete, utilizzare tasselli da almeno 6mm adatti al materiale della superficie di montaggio.

Di seguito è presente la lista dei passi da eseguire per garantire una corretta installazione:

- Passo 1 Determinare il punto esatto in cui si desidera montare il dispositivo e verificare che la superficie sia asciutta e solida.
- Passo 2 Svitare le 4 viti del coperchio e metterlo da parte.
- Passo 3 Forare la scatola nei punti designati.
- Passo 4 Appoggiare la scatola sulla parete e segnare i punti dove si dovranno fare i fori.
- Passo 5 Realizzare i fori per i tasselli e fissare la scatola alla parete.
- Passo 6 Controllare se i tasselli installati sono in grado di sostenere il peso del dispositivo.
- Passo 7 Togliere le due linguette dalle batterie.**
NB: posizionare le linguette all'interno del contenitore fissato a muro per un eventuale successivo utilizzo.
- Passo 8 Verificare funzionamento del dispositivo andando a controllare il lampeggio del led.
- Passo 9 Posizionare il coperchio sulla scatola in modo tale che l'uscita del buzzer
- Passo 10 sia rivolta verso il basso.
- Passo 11 Riavvitare le 4 viti.
- Passo 12 Regolare la potenza audio tramite l'attenuatore meccanico presente sul foro di uscita del sistema sonoro, se necessario.

NB: Si consiglia di prestare particolare attenzione al modo in cui si maneggia il dispositivo e durante il suo processo di installazione, poiché l'intero peso del dispositivo è concentrato sul coperchio.





7.7 Installazione tramite sistema biadesivo

!!ATTENZIONE!!

Anche se è un'opzione di installazione, si sconsiglia il suo utilizzo.

Il dispositivo può essere facilmente rubato. Con il tempo la vernice sottostante potrebbe diminuire la sua aderenza alla parete e staccarsi portando alla caduta del dispositivo. Se la riapplicazione del dispositivo allo strap posizionato sul muro non viene eseguita correttamente, si verificherà una significativa riduzione della tenuta.

Kit fornito: Piastra plexiglass con biadesivo preinstallato, 4 dadi M4 autobloccanti (stessi della staffa palo) 4 viti M4 12mm brugola testa svasata esagonale.


Nel caso di installazione con il biadesivo è di fondamentale importanza pulire accuratamente la superficie su cui verrà applicato il biadesivo per fissare il dispositivo.

Questa superficie deve essere priva di polvere e grasso, stabile e non soggetta a forti vibrazioni.

Dopo aver applicato il biadesivo, è necessario esercitare una pressione adeguata per garantire un'aderenza corretta alla superficie per almeno 10 secondi. Successivamente, non sollecitare meccanicamente il dispositivo, poiché il biadesivo richiede almeno 2 ore di tempo per fare presa.

Di seguito è presente la lista dei passi da eseguire per garantire una corretta installazione:

- Passo 1 Determinare il punto esatto in cui si desidera montare il dispositivo e verificate che la superficie sia liscia, piatta, asciutta e solida. Inoltre non deve avere tracce di sporcizia o di grasso. In caso contrario la superficie deve essere pulita con un detergente adatto.
- Passo 2 Svitare le 4 viti che tengono il coperchio della scatola e metterlo da parte.
- Passo 3 Forare il case con punta da 4 in corrispondenza delle guide presenti sul fondo.
- Passo 4 Montare la piastra con il biadesivo sul retro della scatola con le viti e i dadi allegati (Vedi immagini a fondo pagina).
- Passo 5 Togliere la pellicola del biadesivo preinstallato sulla piastra.
- Passo 6 Applicare la scatola nel punto desiderato.
- Passo 7 Esercitare una pressione adeguata per garantire un'aderenza corretta alla superficie per almeno 10 secondi.
- Passo 8 Togliere le due linguette dalle batterie.**
NB: posizionare le linguette all'interno del contenitore fissato a muro per un eventuale successivo utilizzo.
- Passo 9 Verificare funzionamento del dispositivo andando a controllare il lampeggio del led.
- Passo 10 Posizionare il coperchio sulla scatola in modo tale che l'uscita del buzzer sia rivolta verso il basso (le etichette presenti sul coperchio devono essere leggibili).
- Passo 11 Riavvitare le 4 viti.
- Passo 12 Se necessario, regolare la potenza audio tramite l'attenuatore meccanico presente sul foro di uscita del sistema sonoro.
- Passo 13 Verificare la tenuta dopo circa 2 ore del sistema dual-lock.





8. IN CASO DI GUASTO

Non utilizzare il dispositivo se risulta danneggiato o mostra segni di malfunzionamento.

Nel caso in cui il dispositivo presenti un guasto o un malfunzionamento, è necessario togliere le batterie. Non si deve tentare riparazioni fai-da-te.

È fondamentale rivolgersi esclusivamente al Servizio Clienti e post-vendita autorizzato da SCEN per eventuali riparazioni. Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe compromettere la sicurezza del dispositivo e comportare la perdita del diritto alla garanzia.

9. MANUTENZIONE

Verifica stato batteria: eseguire un'ispezione mensile per la verifica del funzionamento del dispositivo. La verifica deve essere eseguita andando a osservare se il led presente sul coperchio del dispositivo si accende almeno una volta al minuto.

9.1 LA SINCRONIZZAZIONE

La sincronizzazione e modifica dei testi può essere effettuata anche dopo anche l'installazione tramite l'utilizzo di una chiavetta USB dedicata e il programma client installato su pc Windows.

Nel caso in cui si abbia un dominio all'interno del gestionale LetiSmart sarà possibile effettuare modifiche sui testi dei dispositivi in maniera autonoma. Una volta fatte le modifiche sarà necessario fare la sincronizzazione sul campo tramite l'utilizzo della chiavetta USB fornita da SCEN. Nel caso in cui non si abbia un dominio all'interno del gestionale, è possibile acquistare su richiesta una chiavetta USB per eseguire eventuali sincronizzazioni, ma le varie modifiche possono essere fatte tramite richiesta a SCEN.

9.2 PULIZIA

Il dispositivo non deve essere immerso nell'acqua.

La pulizia del contenitore deve essere eseguita utilizzando acqua a temperatura ambiente, con la possibilità di aggiungere detergenti neutri liquidi e senza solventi.

9.3 SOSTITUZIONE BATTERIA

Per eseguire la sostituzione della batteria seguire questi semplici passi:

- Passo 1 Svitare le viti che tengono saldo il coperchio sul contenitore.
- Passo 2 Togliere le vecchie batterie.
- Passo 3 Inserire le nuove batterie.
- Passo 4 Verificare che il led lampeggi.
- Passo 5 Riposizionare il coperchio sul contenitore e riavvitare le viti.

Non sostituire solo una delle due batterie.

Non sbattere il dispositivo per far uscire le batterie.

Non utilizzare cacciaviti o altri utensili per la rimozione delle batterie.

La sostituzione della batteria con un tipo non corretto può creare pericoli per l'utente.

Il prodotto deve essere usato solo con le batterie omologate e fornite dal produttore. Altri tipi o modelli di batterie potrebbero danneggiare il dispositivo, creare malfunzionamenti e produrre rischi di sicurezza.

Per un corretto smaltimento si rimanda al paragrafo **11 INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO LETIsmart®**



10. USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO

Il presente dispositivo è stato progettato con cura per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. Tuttavia, l'uso improprio del dispositivo può causare danni al prodotto stesso o creare rischi per la sicurezza. Si prega di leggere attentamente le seguenti indicazioni per evitare situazioni non sicure o dannose:

Evitare di sovraccaricare il dispositivo con una corrente elettrica superiore a quella specificata. Il sovraccarico può causare surriscaldamento o malfunzionamenti.

Assicurarsi che il dispositivo sia installato in un ambiente adeguato, lontano da fonti di calore e umidità e su una superficie stabile. L'installazione in ambienti non idonei può compromettere il malfunzionamento del dispositivo.

Non aprire il dispositivo o tentare di modificarlo. Ciò potrebbe causare danni interni e annullare la garanzia del prodotto.

Utilizzare il dispositivo solo in ambienti con temperature e umidità compatibili con le specifiche indicate nel manuale. Evitare l'uso in ambienti estremi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti. L'uso inappropriato potrebbe causare danni o malfunzionamenti.

Assicurarsi di effettuare le connessioni corrette e di utilizzare cavi in buono stato. Connessioni errate o cavi danneggiati possono causare cortocircuiti o danni al dispositivo.

Si prega di seguire attentamente queste linee guida per garantire un corretto utilizzo del dispositivo e per massimizzare la durata e le prestazioni del prodotto.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.



11. INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO LETismart®

VALIDE PER L'UNIONE EUROPEA E L'EFTA.

Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica che il prodotto e i singoli componenti devono essere smaltiti consegnandoli a un punto di raccolta preposto per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi all'ufficio locale preposto, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale.

L'importatore locale del dispositivo provvederà a finanziare il trattamento e il riciclaggio delle apparecchiature di scarto consegnate attraverso i punti di raccolta designati conformemente ai requisiti locali.

Lo smaltimento del dispositivo tra i rifiuti urbani indifferenziati può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Lo smaltimento della batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure frantumazione o taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.

Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata e/o ad una pressione dell'aria estremamente bassa, può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.



12. SERVIZIO CLIENTI E POST- VENDITA

Per offerte, aggiornamenti, piani manutenzione, garanzia e servizi post vendita contattare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica ufficiale.

CENTRO ASSISTENZA E RIVENDITORE GENERALE:

SCEN S.r.l.

Via Colombara di Vignano 13

34015 Muggia (TS) Italia

Tel: +39 040231778

Fax: +39 040232230

Cell1: +39 3896683964

Cell2: +39 3758574081

Email: info@letismart.it

www.letismart.it

PROGETTATO, FABBRICATO E DISTRIBUITO DA:

SCEN S.r.l.

Via Colombara di Vignano 13

34015 Muggia (TS) Italia

Tel: +39040231778

Fax: +39040232230

Email: info@scen.it

www.scen.it

IL MARCHIO COMMERCIALE E' ALTRESI' PROPRIETA' DI:

SCEN S.r.l. – Via Colombara di Vignano 13

34015 Muggia (TS) – Italia

Tel: +39040231778 – Fax: +39040232230

Email: info@scen.it

www.scen.it

“Vi ringraziamo per aver creduto in questo progetto innovativo e di forte responsabilità sociale che permette un grande passo verso l'autonomia per i meno fortunati come ciechi, ipovedenti e non solo, ci impegniamo assieme all' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nel mantenerlo in un percorso di continuo miglioramento per le future generazioni augurando continui la Vostra importante collaborazione sul percorso assieme intrapreso.

Un caro saluto da tutta l'equipe SCEN”

©2024 Copyright.

